

# Mode d'emploi

Lampe frontale à DEL

N° prod. 849821 N° mod. JLHL-220



Nous vous remercions d'avoir acheté une lampe frontale de qualité professionnelle STARTECH®. Veuillez lire ce document dans son intégralité pour être sûr de tirer le meilleur parti de votre lampe frontale. Si vous en prenez bien soin, votre lampe frontale STARTECH® vous servira sans faillir pendant de nombreuses années.



**ATTENTION! Les diodes montées en surface émettent une lumière extrêmement forte. Ne dirigez jamais le faisceau vers les yeux de qui que ce soit et ne regardez pas directement la lumière pour éviter des dommages irréversibles à la vue.**

## Caractéristiques

- Diodes montées en surface Cree® hautement efficaces, produisant une lumière blanche extrêmement intense
- Technologie CMS plus robuste, produisant 2 fois plus de lumière que les ampoules à DEL standard
- Jusqu'à 100 000 heures de durée de vie
- Norme de résistance à l'eau IPX-5
- Testée pour résister à des chutes de 1,5 mètre
- La lampe frontale pivote sur 9 positions différentes pour pouvoir éclairer facilement l'ouvrage
- Équipée de capteurs pour permettre à l'utilisateur de l'éteindre et de l'allumer avec un simple mouvement de la main
- Interrupteur à 5 positions, permettant d'alterner entre un éclairage à 100 % avec capteur, 100 %, 25 %, lumières miniatures et SOS clignotant
- Interrupteur séparé à l'arrière, contrôlant la lampe d'alarme rouge montée à l'arrière
- Bandeau complètement ajustable pouvant être porté avec ou sans chapeau ou casque
- Bloc-piles monté à l'arrière

## Spécifications

Potée du faisceau	Lumens @ 100 %	Lumens @ 25 %	Durée	Durée
			d'autonomie @ 100 %	d'autonomie @ 25 %
120 m	220	50	6 heures	20 heures

## Consignes d'utilisation

1. Ouvrez le capuchon du compartiment à piles en dévissant et insérez les piles comme indiqué. Pour replacer le capuchon, il suffit de le placer au-dessus du compartiment à piles et d'appuyer jusqu'à ce que les crochets soient enclenchés sur les languettes.
2. Appuyez une fois sur le bouton au-dessus de la lumière frontale. Cela allumera la lampe et activera le capteur mains libres. Pour allumer et éteindre la lampe, bougez la main devant la lumière. Une petite lumière rouge, visible au-dessus de la lumière principale, indique que le capteur est activé.

3. Pour allumer la lampe sans utiliser la fonction capteur, appuyez le bouton deux fois de suite.
4. Continuez à appuyer sur le bouton de façon successive pour alterner entre les modes 100 % avec capteur, 100 %, 25 %, lumières miniatures et SOS clignotant.
5. Appuyez sur l'interrupteur situé sur le côté du compartiment à piles pour activer la lumière d'alarme en mode continu ou clignotant.

## Entretien

1. N'essayez pas de démonter les pièces soudées de la lampe frontale.
2. Achetez des piles de bonne qualité et remplacez toutes les piles en même temps en veillant à utiliser une seule et même marque.
3. Si la lampe frontale n'est pas utilisée pendant une période prolongée, enlevez les piles pour éviter tout dommage au cas où les piles coulent.
4. Si la lampe ne s'allume pas, remplacez les piles. Si la lampe ne fonctionne pas bien, nettoyez les points de contact des piles à l'intérieur du compartiment avec de l'alcool à friction. Si la lampe continue à ne pas bien fonctionner, vous pouvez la renvoyer à votre concessionnaire pour réparation ou remplacement, conformément à notre politique de garantie générale.
5. Ne jetez pas les piles dans les déchets ménagers.



**ATTENTION! Les diodes montées en surface émettent une lumière extrêmement forte. Ne dirigez jamais le faisceau vers les yeux de qui que ce soit et ne regardez pas directement la lumière pour éviter des dommages irréversibles à la vue.**

## Garantie

### Garantie limitée d'un an contre les défauts de matériel et de fabrication

STARTECH® garantit que ce produit est libre de défauts de matériel ou de fabrication pendant une période d'un an après sa vente à l'utilisateur final. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire pour savoir comment déposer une réclamation au titre de la garantie. Veuillez noter que les piles livrées avec ce produit peuvent avoir été stockées pendant une période prolongée avant la vente finale. Les piles sont fournies pour votre commodité uniquement. Veuillez acheter les piles de remplacement près de chez vous. Les piles mortes ou épuisées ne justifient pas une réclamation au titre de la garantie.

Una Marca

**SureWerx**™

surewerx.com

M18-ST49821

