

## **INSTRUCTIONS DE REMPLISSAGE ET D'ALLUMAGE**

- Votre nouveau chalumeau a été expédié sans carburant et doit être rempli avant utilisation
- Il se peut que le chalumeau doive être complètement rempli et vidé avant de pouvoir atteindre son rendement optimal
- Vérifier que la flamme est éteinte et que le chalumeau est refroidi avant de le remplir
- Utiliser uniquement du carburant au butane pour briquet
- Tenir le chalumeau la tête en bas et localiser la valve remplissage
- Presser la buse du bidon de gaz contre la valve de remplissage pour libérer le gaz. Lorsque le gaz s'échappe autour du bord de la buse, c'est que le chalumeau est plein. Retirer le bidon de gaz et laisser le reste du gaz s'évaporer.

## **DANGER! EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE. CONTENU SOUS PRESSION**

- Contient du gaz inflammable sous pression. Ne pas utiliser à proximité d'étincelles ou de flammes nues. Ne pas percer ou incinérer le contenant et ne pas le conserver à des températures supérieures à 50 °C (120 °F)
- Centrer le cadran de réglage du gaz entre les marques (-) et (+)
- Faire tourner la bague de réglage de façon à découvrir la moitié de l'ouverture d'évacuation (modèle JBT-1322 uniquement)
- Abaisser le verrou de sécurité pour enfant
- Tenir le chalumeau dans une seule main et maintenir le bouton d'allumage enfoncé avec le pouce. Si le chalumeau ne s'allume pas immédiatement, il faut abaisser à nouveau le verrou de sécurité pour enfant
- Une fois le chalumeau allumé, relâcher le bouton d'allumage aura pour effet de l'éteindre. Pour obtenir une flamme constante, enfoncer (pour le modèle JBT-1322) ou déplacer le bouton Flamme constante vers la droite (pour le modèle JBT-1330) pendant que la torche est allumée. Cela maintiendra la flamme allumée
- Pour éteindre la flamme, appuyer sur le bouton d'allumage pour suspendre le mode Flamme constante (modèle JBT-1322) ou déplacer le bouton Flamme constante vers la gauche (modèle JBT-1330)