

TÊTES DE CENTRAGE

Les têtes de centrage Curv-0-Mark® permettent de définir les axes centraux, de déterminer des angles et marques d'aboutement, de localiser des emplacements à l'intérieur des tuyauteries et réservoirs, de disposer des rainures de clavette et de mesurer des pentes. La tête de centrage standard (n° réf. 14775) est utilisée avec des tuyaux de 1,25 cm (½ po) de diamètre et plus. Ce modèle en forme de Y est équipé d'un rapporteur d'angles réglable avec cadran à bulle et d'un goujon de centrage manuel trempé.

La grande tête de centrage (n° réf. 14776) est utilisée avec des tuyaux de 2,50 cm (1 po) de diamètre et plus. Ce modèle en forme de Y mesure 20,30 cm (8 po) et est équipé d'un rapporteur d'angles réglable avec cadran à bulle. Grâce au goujon trempé monté sur ressort, il n'est pas nécessaire d'utiliser de marteau.

Pour localiser avec rapidité et précision le point central d'un tuyau, d'un arbre ou de toute autre surface cylindrique :

1) Réglez le cadran du rapporteur d'angles sur zéro (0).

2) Positionnez la tête de centrage à proximité du point le plus élevé de la surface cylindrique.

3) Déplacez la tête de centrage sur la surface, jusqu'à ce que la bulle soit centrée.

4) Donnez un léger coup sur le goujon de centrage (sur le grand modèle, relâchez le goujon monté sur ressort). L'emplacement ainsi identifié correspondra au point mort haut.

Canada:

SureWerx, 49 Schooner St.,
Coquitlam, BC V3K 0B 3

surewerx.com**USA:**

SureWerx USA Inc.,
Elgin, IL, USA 60123

surewerx.com/usa**Europe:**

Balder d.o.o Teslova ulica 30,
SI-1000 Ljubljana, Slovenia

jacksonsafety.eu

Si le centre désiré se situe à un angle éloigné du point mort haut, réglez le cadran du rapporteur d'angles sur le niveau approprié à droite ou à gauche du zéro (0); puis déplacez la tête de centrage jusqu'à ce que la bulle soit au centre. À ce stade, marquez l'emplacement.

Le goujon de centrage doit seulement être utilisé avec la tête de centrage. Il ne doit pas être utilisé comme pointeau. Évitez de soumettre inutilement le goujon à des chocs intenses avec un marteau ou d'autres objets.

N° réf.	Description	À utiliser avec
14775	Tête de centrage n°6	≥ tuyau de 1,25 cm (1/2 po) de diamètre
14776	Grande tête de centrage n°7	≥ tuyau de 2,50 cm (1 po) de diamètre

Canada:

SureWex, 49 Schooner St.,
Coquitlam, BC V3K 0B 3

surewerx.com

USA:

SureWex USA Inc.,
Elgin, IL, USA 60123

surewerx.com/usa

Europe:

Balder d.o.o Teslova ulica 30,
SI-1000 Ljubljana, Slovenia

jacksonsafety.eu

GAMME DE PRODUITS CONTOUR

N° réf.	Ancien n° réf.	Réf. Curve-o-mark 1	Réf. Curve-o-mark 2	Description
14771	3001874	0721-0000		Marqueur Curv-O-Mark n°1
14772	3001875	0721-0001		Adaptateur combiné Curv-O-Mark n°2
14773	3001877	0721-0003		Marqueur géant Curv-O-Mark n°4
14774	3001878	0721-0004		Adaptateur combiné pour marqueur géant Curv-O-Mark n°5
14784	3001888	0721-0014		Projecteur de cercle-ellipses n°14
14775	3001879	0721-0005		Tête de centrage n°5
14776	3001880	0721-0006		Grande tête de centrage n°7
14797				Niveau à cadran DSL (Dial-Set-Level)
14780	3001884	0721-0010	1208	Marqueur de rayon - Mini (jusqu'à 20 cm/8 po de rayon)
14781	3001885	0721-0011	1220	Marqueur de rayon - Petit (jusqu'à 50 cm/20 po de rayon)
14782	3001886	0721-0012	1224	Marqueur de rayon - Standard (jusqu'à 60 cm/24 po de rayon)
14783	3001887	0721-0013	1340	Marqueur de rayon - Grand (jusqu'à 101 cm/40 po de rayon)
14785	3001890	0721-0016		Pointes de compas multiple n°19
14778	3001882	0721-0008		Rapporteur d'angles pour ajusteur soudeur n°9
14779	3001883	0721-0009		Aligneur de brides de tuyau n°10
14795	3001903	0721-0029		Base d'aligneur de brides n°32
14796	3001904	0721-0030		Niveau universel n°33
14777	3001881	0721-0007		Niveau Pro-Mag n°8
14786	3001891	0721-0017		Niveau à bride à deux angles n°20 - Non aimanté pour tuyaux en PVC
20664	3014807			Le kit de travail Curv-O-Mark comprend: Marqueur Curv-O-Mark n°1, Tête de centrage n°7, Niveau Pro-Mag n°8, Marqueur de rayon standard, Porte-stéatite carré, Coffret de transport verrouillable en métal
14791	3001899	0721-0000		Guide magnétique de coupe n°28
14792	3001900	0721-0025		Rallonge de 86 cm/34 po n°29 (à utiliser avec le guide magnétique de coupe n°28)
14793	3001901	0721-0027		Rallonge de 121 cm/48 po n°30 (à utiliser avec le guide magnétique de coupe n°28)
14794	3001902	0721-0028		Rallonge de 182 cm/72 po n°31 (à utiliser avec le guide magnétique de coupe n°28)
14752	3001858	0720-0007	164B	Ruban marqueur moyen, noir
14763	3001867	0720-0029	164GG	Ruban marqueur moyen, gris
14753	3001859	0720-0010	176B	Ruban marqueur large, noir
14764	3001868	0720-0030	176GG	Ruban marqueur large, gris
14754	3001860	0720-0013	177B	Ruban marqueur extra-large, noir
14766	3001869	0720-0031	177GG	Ruban marqueur extra-large, gris
14756	3001861	0720-0016	179B	Ruban marqueur extra-large surdimensionné, noir
14767	3001870	0720-0032	179GG	Ruban marqueur extra-large surdimensionné, gris

Canada:

SureWerx, 49 Schooner St.,
Coquitlam, BC V3K 0B 3

surewerx.com

USA:

SureWerx USA Inc.,
Elgin, IL, USA 60123

surewerx.com/usa

Europe:

Balder d.o.o. Teslova ulica 30,
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

jacksonsafety.eu